Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Hold/EPG	Guide
Mute	Mute	Red	Red
1	1	Green	Green
2	2	Yellow	Yellow
3	3	Blue	Blue
4	4	Vol+	Vol +
5	5	Vol-	Vol -
6	6	I-II	Dual
7	7	Source	AV
8	8	Freeze	Options
9	9	CH+	Ch +
0	0	CH-	Ch -
Back/S.Page	Back	Sleep	Sleep
Text	Text	Menu	Menu
Index/PVR List	Smart	DTV/Radio	TV/R
Rec/Reveal	Rec	Exit	Exit
Zoom/T.Shift	Eject	Aspect	3D

Original		Sustituto	
P.MODE	P.Mode	PICTURE FORMAT	Format
S.MODE	S.Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
^	Up	▲	Up
v	Down	▼	Down
>	Right	▶	Right
<	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
INFO SLOW	Info/Slow	DISPLAY INFO	Info
SUBTITLE STEP	Step/Subtitle	AD SUBT	Subt
▶II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶II	Pause	II	Pause
I<<	I<<	I<<	I<<
>>I	>>I	>>I	>>I
■	Stop	■	Stop
<<	<<	<<	<<
>>	>>	>>	>>

Original		Sustituto	
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV+ REPEAT	FAV+/Repeat	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
FAV- A-B	FAV-/A-B	SHIFT + CH −	Shift + Ch -