Original		Sustituto	
	Power		Power
MY MEDIA USB	USB/ My Medi a	APP MEDIA	Medi a
INPUT	I nput	TIMER AV	AV
	St op		St op
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	Pause		Pause
	<<		<<
	>>		>>
L / R	L/ R	SEARCH TV/R	TV/ R
Edge Adj	Edge Adj	ZOOM	Ej ect
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep
PICTURE	Pi cture	SHIFT +	PICTURE FORMAT Shi ft + Format
ENERGY SAVING	Eco	SHIFT +	ECO 3D Shi ft + 3D
BLANK	Bl ank	FAV PRE-CH	Pre Ch
RATIO	Rati o	PICTURE FORMAT	For mat
3D	3D	ECO 3D	3D

Original		Sustituto	
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e
PAGE	Page Up	+ CH	Ch +
PAGE	Page Down	CH –	Ch -
SETTINGS	Sett i ngs	SETTINGS OPT	Opt i ons
STILL	St i l l	REPEAT TEXT	Text
Q.MENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
AUTO	Aut o	DISPLAY INFO	I nf o
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red

Original		Sustituto	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original	Sustituto