| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| TV/SAT | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| TV/RADIO | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| ZOOM | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| LIST | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| TV/SAT | TV/SAT | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| TV/RADIO | TV/Radio | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| ZOOM | Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| LIST | List | LIST SMART | Smart / List |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| TIMER | Timer | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| M/P | M/P | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| CH▲ | CH+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| CH▼ | CH- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| CH▲ | Up | ▲ | Up |
| CH▼ | Down | ▼ | Down |
| V+ | Right | ▶ | Right |
| V− | Left | ◀ | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| V+ | Vol + | VOL + | Vol + |
| V− | Vol - | VOL − | Vol - |
| RECALL | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| P+ | P+ | PRESET+ ⏭ | >>I / Preset+ |
| P− | P- | PRESET- ⏮ | I<< / Preset- |
| FAV | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |

| Original | | Sustituto | | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle | | |
| PAUSE | Pause | STEP - FREEZE II | Pause / Step / Freeze | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | SAT | LIST SMART | Smart / List |
| | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | 1 | TV 1 | 1 |
| | 2 | DVD 2 | 2 |
| | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| | 5 | TAPE 5 | 5 |
| | 6 | TUNER 6 | 6 |
| | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| | 8 | USB 8 | 8 |
| | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| | 0 / Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| | 0 / Zoom | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Recall | RETURN BACK | Back / Return |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| | Up / CH+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| | Down / CH- | | Down |
| | Up / CH+ | | Up |
| | Right / Vol + | | Right |
| | Right / Vol + | VOL + | Vol + |
| | Down / CH- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| | Left / Vol - | VOL − | Vol - |
| | Left / Vol - | | Left |
| | OK | OK | OK |
| | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Blue / Pause | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | Blue / Pause | STEP - FREEZE II | Pause / Step / Freeze |
| | Red / Text | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Red / Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| | Multivideo | MEDIA DISPLAY | Display / Media |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| Yellow / Subtitl | YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Yellow / Subtitl | EQ / SUBTITLE — Subtitle / EQ | | |
| TV / AV | RDS / AV INPUT — AV / Input / RDS | | |
| Green / P/N | APP / REPEAT — Green / APP / Repeat | | |
| TV / Radio | PROGRAM / TV/RADIO — TV/Radio / | | |
| SAT | SHIFT + HDMI - SAT 0 — Shift + 0 | | |
| EPG | -/-- / GUIDE EPG — Guide / EPG / -/-- | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| Mute | DIMMER MUTE — Mute / Dimmer | Menu Down | Down |
| PWR On/Off | Power | Back | RETURN BACK — Back / Return |
| App | SHIFT + APP REPEAT — Shift + Green / APP / | Volume+ | + VOL — Vol + |
| Epg | -/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/-- | CH/Page+ | + CH PAGE — CH+ / Page+ |
| Info | ANGLE INFO — Info / Angle | Volume- | VOL − — Vol - |
| Subt.List | EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ | CH/Page- | CH PAGE − — CH- / Page- |
| TV | PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio / | Audio | LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II |
| Text | GOTO TEXT — Text / Goto | 1. ? | TV 1 — 1 |
| Zoom | SIZE ZOOM — Zoom / Size | 2abc | DVD 2 — 2 |
| Menu | HOME MENU — Menu / Home | 3def | CD-STB 3 — 3 |
| TV/SAT | RDS AV INPUT — AV / Input / RDS | 4ghi | VIDEO 4 — 4 |
| Menu Up | Up | 5jkl | TAPE 5 — 5 |
| Display | MEDIA DISPLAY — Display / Media | 6mno | TUNER 6 — 6 |
| Menu Left | Left | 7pqrm | AUX-HDD 7 — 7 |
| OK Enter | OK | 8tuv | USB 8 — 8 |
| Menu Right | Right | 9wxyz | BLUETOOTH 9 — 9 |
| Exit | CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear | Guide Pilote | SHIFT + -/-- GUIDE EPG — Shift + Guide / EPG / -/-- |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| 0/10 | HDMI - SAT 0 | | |
| FAV Pref. | PC FAV MARKER Fav / Marker / PC | | |
| Red | NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search | | |
| Green | APP REPEAT Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random | | |
| Dec/Pause | STEP - FREEZE Pause / Step / Freeze | | |
| | LIST SMART Smart / List | | |
| | TOP MENU D.MENU D. Menu / Top | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Recall | Back / Return |
| Mute | Mute / Dimmer | Vol + | Vol + |
| Pause | Pause / Step / Freeze | List | Smart / List |
| Audio | Audio / Lang I/II | P+ | CH+ / Page+ |
| Zoom | Zoom / Size | Vol - | Vol - |
| Timer | Sleep / Timer | M/P | Display / Media |
| Tv/Radio | TV/Radio / | P- | CH- / Page- |
| Text | Text / Goto | 1 | 1 |
| Tv/SAT | AV / Input / RDS | 2 | 2 |
| Menu | Menu / Home | 3 | 3 |
| Up/CH+ | Up | 4 | 4 |
| Info | Info / Angle | 5 | 5 |
| Left | Left | 6 | 6 |
| OK | OK | 7 | 7 |
| Right | Right | 8 | 8 |
| Exit | Exit / Cancel / Clear | 9 | 9 |
| Down/CH- | Down | EPG | Guide / EPG / -/-- |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| 0/ Sleeptimer | HDMI - SAT 0 — 0 | | |
| FAV | PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC | | |
| Red | NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search | | |
| Green | APP REPEAT — Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |