Mandis shop

# Toshiba CT-8529

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Vol+ | VOL + | Vol + |
| | Vol- | VOL − | Vol - |
| | Home | HOME SMART | Smart |
| P | P+ | CH + | Ch + |
| P | P- | CH − | Ch - |
| GUIDE | Guide | GUIDE | Guide |
| | Input | TIMER AV | AV |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Colors | A | Red |
| | Play | PLAY MODE | Play |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Stop | | Stop |
| 123 # | 123# | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| Rakuten TV | Rakuten Tv | SEARCH TV/R | TV/R |
| NETFLIX | Netflix | APP MEDIA | Media |
| YouTube | YouTube | SHIFT + APP MEDIA | Shift + Media |

https://mandos-a-distancia.es/es/Toshiba/1058170-85650-mando-de-sustitucion-para-Toshiba-CT-8529-30099678.html