Mandis shop

Thomson CS520

Original		Sustituto	
	On/Eco		Power
	Vol+	VOL +	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	>>I		>>I
	I<<		I<<
RECORD	Record	REC MODE	Rec
DISC SKIP	Disc Skip	SETTINGS OPT	Options
CD	CD	1	1
EQ	EQ	2	2
TUNER	Tuner	3	3
B.BOOST	B.Boost	4	4
TAPE	Tape	5	5
OPEN-CLOSE	Open-Close	ZOOM	Eject
AUX	AUX	6	6

Original		Sustituto	
	Repeat/RDS	REPEAT TEXT	Text
PTY	PTY	-/-- GUIDE	Guide
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
FM ST	FM-ST	FAV PRE-CH	Pre Ch
INTRO•CT	Intro/CT	OK	Ok
	Mute	MUTE	Mute
FOLDER PRESET	Folder/Preset Up	+ CH	Ch +
FOLDER PRESET	Folder/Preset	CH −	Ch -

https://mandos-a-distancia.es/es/Thomson/1058214-10844-mando-de-sustitucion-para-Thomson-CS520-55869420.html