| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| P100 | P100 | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| | Power | | Power |
| REVEAL | Reveal | ANGLE INFO | Info / Angle |
| DOUBLE | Double | LIST SMART | Smart / List |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| HOLD | Hold | HOLD | Stop / Hold |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| SUB | SUB | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| UPDATE | Update | MEDIA DISPLAY | Display / Media |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| AV | AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| -/-- | -/-- | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| MIX | Mix | SHIFT + GOTO TEXT | Shift + Text / Tools |
| TV/TX | TV/TX | GOTO TEXT | Text / Goto |
| PR | PR+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| PR | Up | | Up |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| VOL | Left | | Left |
| VOL | Vol - | VOL − | Vol - |
| OK | OK | OK | OK |
| VOL | Right | | Right |
| VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| SWAP | Swap | RETURN BACK | Back / Return |
| PR | PR- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| PR | Down | | Down |
| 16:9 | 16:9 | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow / Timer | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| Violet | Shift + Red / Netflix / | | |
| Picture | Picture / Format | | |
| ♫ | Sound / Title | | |
| PP | Exit / Cancel / Clear | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |