Original	Sustituto
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
DTV	Shift + 1
Radio	TV/Radio /
USB	Shift + 8
DVD	Shift + 2
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
TV Guide	Guide / EPG / -/--
0	0

Original	Sustituto
Recall	Back / Return
Vol +	Vol+
P.Mode	Picture / Format
CH +	CH+ / Page+
Vol -	Vol-
S.Mode	Sound / Title
CH -	CH- / Page-
FAV	Fav / Marker / PC
Menu	Menu / Home
Up	Up
Exit	Exit / Cancel / Clear
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Source	AV / Input / RDS
Down	Down
Info	Info / Angle

Original	Sustituto
Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE Shift + Picture / Format
Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer
Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II
Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
Text	GOTO TEXT Text / Goto
Text Hold	SHIFT + HOLD Shift + Stop /
Text/DVD Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size
Display Power	MEDIA DISPLAY Display / Media
Display Power	SHIFT + Power Shift + Power
Rec / DVD Menu	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top
Rec / DVD Menu	REC MODE Rec / Rec Mode
I<<	PRESET- I<< / Preset-
>>I	PRESET+ >>I / Preset+
Stop / Open/Close	SURROUND Eject / Surround
Stop / Open/Close	HOLD Stop / Hold
Rec List / DVD Setup	LIST SMART Smart / List
Rec List / DVD Setup	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT / Tools

Original	Sustituto
<<	TUNE- << / Tune-
>>	TUNE+ >> / Tune+
Play / Pause	SLOW Play / Slow
Play / Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
Red / Goto	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
Green / A-B	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Yellow / Angle /	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Blue / Repeat	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random