Original		Sustituto	
	Power		Power
	Eject / Auto		Eject / Surround
	Mute		Mute / Dimmer
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	-/--		Shift + Guide / EPG / -/--
	0		0
	Recall		Back / Return
	Vol +		Vol +
	Aspect		Shift + Picture / Format

Original		Sustituto	
	Audio		Audio / Lang I/II
	CH+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Display		Display / Media
	CH-		CH- / Page-
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	LCD Menu		Menu / Home
	Down		Down
	DVD Setup/Exit		Exit / Cancel / Clear
	DVD Setup/Exit		Setup / OPT /
	Input		AV / Input / RDS
	P. Mode		Picture / Format
	S. Mode		Sound / Title
	Sleep		Sleep / Timer

Original	Sustituto	Original	Sustituto
FAV- FAV	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC	<<	TUNE- << / Tune-
FAV- FAV-	SHIFT + ▼ Shift + Down	>>	TUNE+ >> / Tune+
FAV+ FAV+	SHIFT + ▲ Shift + Up	Rec	REC MODE Rec / Rec Mode
EPG EPG	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	Stop	HOLD Stop / Hold
TEXT Angle/Text	GOTO TEXT Text / Goto	I<<	PRESET- I<< / Preset-
TEXT Angle/Text	ANGLE INFO Info / Angle	>>I	PRESET+ >>I / Preset+
HOLD Zoom/Hold	SIZE ZOOM Zoom / Size	PROG Red/Prog	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
TV/RADIO Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /	INTRO Green/Intro	APP REPEAT Green / APP / Repeat
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ	REPEAT Yellow/Repeat	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
INDEX D.Menu/Index	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top	REPEAT Yellow/Repeat	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /
SIZE Title/Size	SHIFT + SIZE ZOOM Shift + Zoom /	A-B Blue/A-B	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
SIZE Title/Size	SHIFT + TITLE SOUND Shift + Sound / Title	A-B Blue/A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /
REVEAL D.Disp/Reveal	LIST SMART Smart / List		
SUBPAGE Goto/Subpage	SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text /		
MEDIA I>/Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media		
▶II Play/Pause	SLOW ▶ Play / Slow		
▶II Play/Pause	STEP-FREEZE II Pause / Step / Freeze		