| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| DTV/ATV | DTV / ATV | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| P.MODE | P. Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| S.MODE | S. Mode | TITLE SOUND | Sound / Title |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| VOL + | Vol + | VOL | Vol + |
| MTS | MTS | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| CH + | CH + | CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL − | Vol - | VOL | Vol - |
| RECLIST | REC List | LIST SMART | Smart / List |
| CH − | CH - | CH PAGE | CH- / Page- |
| FAV/LIST | FAV List | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| REC | REC | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| FREEZE | Freeze | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Down | | Down |

| Original | | Sustituto | | Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media | HOLD | Hold | SHIFT + HOLD | Shift + Stop / |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | | | |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | | | |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | | | |
| GUIDE | << / Guide | TUNE- | << / Tune- | | | | |
| GUIDE | << / Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | | | |
| TIMESHIFT | Play/Pause / Timeshift | SLOW | Play / Slow | | | | |
| ASPECT | >> / Aspect | TUNE+ | >> / Tune+ | | | | |
| CANCEL | I<< / Cancel | PRESET- | I<< / Preset- | | | | |
| SUB.PG | >>I / Subpage | PRESET+ | >>I / Preset+ | | | | |
| INDEX | Stop / Index | ANGLE INFO | Info / Angle | | | | |
| INDEX | Stop / Index | HOLD | Stop / Hold | | | | |
| TV/RADIO | TV / Radio | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / | | | | |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | | | |
| REVEAL | Reveal | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / | | | | |
| SIZE | Size | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | | | |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Vol + | Vol + |
| Mute | Mute / Dimmer | MTS | Setup / OPT / |
| 1 | 1 | CH+ | CH+ / Page+ |
| 2 | 2 | Vol - | Vol - |
| 3 | 3 | RecList | Smart / List |
| 4 | 4 | CH- | CH- / Page- |
| 5 | 5 | FAV/List | Fav / Marker / PC |
| 6 | 6 | Rec | Rec / Rec Mode |
| 7 | 7 | Freeze | Pause / Step / Freeze |
| 8 | 8 | Menu | Menu / Home |
| 9 | 9 | Up | Up |
| DTV/ATV | D.Menu / Top | Source | AV / Input / RDS |
| 0 | 0 | Left | Left |
| Recall | Back / Return | Enter | OK |
| P.Mode | Picture / Format | Right | Right |
| S.Mode | Sound / Title | Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Sleep | Sleep / Timer | Down | Down |

| Original | | Sustituto | | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|---|---|
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |
| GUIDE ◀◀ | <</Guide | TUNE- ◀◀ | << / Tune- | | |
| TIMESHIFT ▶II | Play/Pause/Timeshift | SLOW ▶ | Play / Slow | | |
| ASPECT ▶▶ | >>/Aspect | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ | | |
| CANCEL I◀◀ | I<</Cancel | PRESET- I◀◀ | I<< / Preset- | | |
| SUB.PG ▶▶I | >>I/Sub. PG | PRESET+ ▶▶I | >>I / Preset+ | | |
| INDEX ■ | Stop/Index | HOLD ■ | Stop / Hold | | |
| TV/RADIO | Tv/Radio | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / | | |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| REVEAL | Reveal | SURROUND ⏏ | Eject / Surround | | |
| SIZE | Size | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | |
| HOLD | Hold | SHIFT + HOLD ■ | Shift + Stop / | | |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto | | |