Original	Sustituto
Power	Power
Mute	MUTE Mute
Source	TIMER AV AV
P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format
S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual
I/II Audio	SOUND DUAL Dual
Sleep	PROG SLEEP Sleep
1	1 1
2	2 2
3	3 3
4	4 4
5	5 5
6	6 6
7	7 7
8	8 8
9	9 9
0	0 0

Original	Sustituto
List	DISC NAV LIST List
Recall	RETURN BACK Back
TV Menu	TOP MENU MENU Menu
Exit	CLEAR EXIT Exit
Text	REPEAT TEXT Text
Info / Display	DISPLAY INFO Info
Up	Up
Right	Right
Down	Down
Left	Left
OK / Enter	OK Ok
V -	VOL – Vol -
V +	+ VOL Vol +
P -	CH – Ch -
P +	+ CH Ch +
Red	A Red
Green	B Green

Original		Sustituto		Original	Sustituto
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
HOLD	Hold	II	Pause		
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format		
REVEAL	Reveal	SETTINGS OPT	Options		
MIX	Mix	SHIFT +	REPEAT TEXT Shift + Text		
INDEX ZOOM	Zoom / Index	ZOOM	Eject		
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch		
SUBPAGE	Subpage	SHIFT +	AD SUBT Shift + Subt		
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R		
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide		