| Original | Sustituto |
|---|---|
| Power | Power |
| Mute | MUTE Mute |
| Source | TIMER AV AV |
| P. Mode | SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format |
| S. Mode | SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual |
| I/II Audio | SOUND DUAL Dual |
| Sleep | PROG SLEEP Sleep |
| 1 | 1 1 |
| 2 | 2 2 |
| 3 | 3 3 |
| 4 | 4 4 |
| 5 | 5 5 |
| 6 | 6 6 |
| 7 | 7 7 |
| 8 | 8 8 |
| 9 | 9 9 |
| 0 | 0 0 |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| List | DISC NAV LIST List |
| Recall | RETURN BACK Back |
| TV Menu | TOP MENU MENU Menu |
| Exit | CLEAR EXIT Exit |
| Text | REPEAT TEXT Text |
| Info / Display | DISPLAY INFO Info |
| Up | Up |
| Right | Right |
| Down | Down |
| Left | Left |
| OK / Enter | OK Ok |
| V - | VOL – Vol - |
| V + | + VOL Vol + |
| P - | CH – Ch - |
| P + | + CH Ch + |
| Red | A Red |
| Green | B Green |

| Original | | Sustituto | | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|---|---|
| | Yellow | C | Yellow | | |
| | Blue | D | Blue | | |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt | | |
| HOLD | Hold | II | Pause | | |
| SIZE | Size | PICTURE FORMAT | Format | | |
| REVEAL | Reveal | SETTINGS OPT | Options | | |
| MIX | Mix | SHIFT + | REPEAT TEXT Shift + Text | | |
| INDEX ZOOM | Zoom / Index | ZOOM | Eject | | |
| FAV | FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch | | |
| SUBPAGE | Subpage | SHIFT + | AD SUBT Shift + Subt | | |
| TV/RADIO | TV / Radio | SEARCH TV/R | TV/R | | |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE | Guide | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |