Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	GUIDE	Guide
TV/AV	TV / AV	TIMER AV	AV
	Green / Timer	B	Green
	Green / Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
QV	Blue / QV	D	Blue

Original		Sustituto	
	Red / Info	A	Red
	Red / Info	DISPLAY INFO	Info
V-PP	V-PP	SETTINGS OPT	Options
V-PP	Yellow / V-PP	C	Yellow
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
A-PP	A-PP	SOUND DUAL	Dual
P+	Up / P+		Up
P+	Up / P+	CH +	Ch +
MENU	Menu	OK	Ok
P-	Down / P-		Down
P-	Down / P-	CH -	Ch -
V+	Right / V+		Right
V+	Right / V+	VOL +	Vol +
V-	Left / V-		Left
V-	Left / V-	VOL -	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
REVEAL	Reveal	HOME SMART	Smart

Original		Sustituto	
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
MIX	Mix	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
TV/TXT	TV / TXT	REPEAT TEXT	Text
CANCEL	Cancel	RETURN BACK	Back
SUBCODE	Subcode	AD SUBT	Subt
INDEX	Index	APP MEDIA	Media
STOP	Stop	■	Stop

Original	Sustituto