| Original | Sustituto |
|---|---|
| Power | Power |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Play / Pause | Play / Slow |
| Stop | Stop / Hold |
| Rec | Rec / Rec Mode |
| << | << / Tune- |
| >> | >> / Tune+ |
| I< | I<< / Preset- |
| >I | >>I / Preset+ |
| C | Subtitle / EQ |
| Aspect | Picture / Format |
| Menu | Menu / Home |
| Up | Up |
| Info | Info / Angle |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| Down | Down |
| Quit | Back / Return |
| Vol + | Vol + |
| Liste | Smart / List |
| P + | CH+ / Page+ |
| Vol - | Vol - |
| P - | CH- / Page- |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| Guide | Guide / EPG / -/-- |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| 0 | HDMI - SAT 0 | | |
| Red | NETFLIX SEARCH | | |
| Green | APP REPEAT | | |
| Yellow | YouTube REPEAT A-B | | |
| Blue | Prime Video RANDOM | | |
| Play / Pause | SHIFT + SLOW ▶ | | |
| C | SHIFT + EQ SUBTITLE | | |
| Retour | SHIFT + RETURN BACK | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |