| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Info | DISPLAY INFO | Info |
| | Input | TIMER AV | AV |
| | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| | Reveal | SHIFT + E-MANUAL D.MENU | Shift + D. Menu |
| | Index | SHIFT + DISPLAY INFO | Shift + Info |
| | Text | REPEAT TEXT | Text |
| | Dual Screen | ECO 3D | 3D |
| | Dual Screen Size | SHIFT + ECO 3D | Shift + 3D |
| SELECT | Select | HOME SMART | Smart |
| ROTATE | Rotate | APP MEDIA | Media |
| | V. Format | PICTURE FORMAT | Format |
| AV MODE | AV Mode | SHIFT + TIMER AV | Shift + AV |
| SOUND | Sound | SOUND DUAL | Dual |
| | Dolby Virtual | SETTINGS OPT | Options |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Recall | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| DTV | DTV | SEARCH TV/R | TV/R |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| CH ▲ | CH + | + CH | Ch + |
| CH ▼ | CH - | CH − | Ch - |
| | Vol + | + VOL | Vol + |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Vol - | VOL – | Vol - |
| | Guide | GUIDE | Guide |
| | List | DISC NAV LIST | List |
| | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| | Mute | MUTE | Mute |
| | DTV Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | Up | | Up |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | Left | | Left |
| | OK | OK | Ok |
| | Exit / End | CLEAR EXIT | Exit |
| | Return | RETURN BACK | Back |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |