Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
PAUSE	Pause		Pause
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Recall	RETURN BACK	Back
SCAN	Scan	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
MP	MP	APP MEDIA	Media

Original		Sustituto	
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
PAGE+	Page+	CH +	Ch +
PAGE-	Page-	CH -	Ch -
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV	Red	A	Red
SAT	Green	B	Green
AUDIO	Yellow	C	Yellow
TV/RADIO	Blue	D	Blue
SAT	SAT	SETTINGS OPT	Options

Original		Sustituto	
AUDIO	Audi o	SOUND DUAL	Dual
TV/RADIO	Tv/ Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R

Original	Sustituto