Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Left	Left
Mute	Mute / Dimmer	Enter	OK
Play	Play / Slow	Right	Right
Pause	Pause / Step / Freeze	Reset	Exit / Cancel / Clear
Stop	Stop / Hold	Down	Down
<<	<< / Tune-	Return	Back / Return
>>	>> / Tune+	Vol +	Vol +
I<<	I<< / Preset-	Treb+	CH+ / Page+
>>I	>>I / Preset+	Vol -	Vol -
EQ	Subtitle / EQ	OSD	Display / Media
Zoom	Zoom / Size	Treb-	CH- / Page-
TV-Mode	TV/Radio /	1	1
Setup	Setup / OPT /	2	2
L/R	Text / Goto	3	3
Input	AV / Input / RDS	4	4
Menu	Menu / Home	5	5
Up	Up	6	6

Original		Sustituto	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10+	10+	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0/10	0/10	0	0
P/N	P/N	FAV MARKER	Fav / Marker / PC
REPEAT	Repeat	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
SUB	Sub-	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
+ SUB	Sub+	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
	A1	SHIFT + 1	Shift + 1
	A2	SHIFT + 2	Shift + 2
	B1	SHIFT + 3	Shift + 3
	B2	SHIFT + 4	Shift + 4
	C1	SHIFT + 5	Shift + 5
	C2	SHIFT + 6	Shift + 6
	D1	SHIFT + 7	Shift + 7

Original	Sustituto	
D2	SHIFT + 8	Shift + 8
E1	SHIFT + 9	Shift + 9
E2	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
E3	SHIFT + 0	Shift + 0
E4	SHIFT + FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC