Mandis shop

Samsung SRM100

Original		Sustituto		Original	Sustituto
POWER	Power		Power		
INPUT SELECT	Select/Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
INPUT SELECT	Select/Input	OK	OK		
α	Alpha	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-		
▶II	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
▶II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze		
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+		
EUPHONY	Euphony	LIST SMART	Smart / List		
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
−	Vol -	VOL −	Vol -		

https://mandisdistance.es/Samsung/1332-836-mando-sustituto-para-Samsung-AS59-00111h