Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI - SAT 0	0
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
DMP	DMP	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Sustituto	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol+
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
CH	CH +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol-
CH	CH -	CH PAGE −	CH- / Page-
	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
INDEX	Index	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
	Red / <<	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Red / <<	TUNE-	<< / Tune-

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Green / >>	>> / Tune+		
Green / >>	Green / APP / Repeat		
Yellow / I<<	I<< / Preset-		
Yellow / I<<	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue / >>I	Blue / Prime Video / Random		
Blue / >>I	>>I / Preset+		
Text / Play/Pause	Text / Goto		
Text / Play/Pause	Pause / Step / Freeze		
Text / Play/Pause	Play / Slow		
Stop / Still	Stop / Hold		
Timer / Subtitle	Subtitle / EQ		
Size / Aspect	Zoom / Size		
Cancel [≡X]	Shift + Exit / Cancel / Clear		
Radio	TV/Radio /		
Audio / I/II	Audio / Lang I/II		
Rec	Rec / Rec Mode		

Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	[≡?]/Source		AV / Input / RDS
	0		0
	[≡i]/Info		Info / Angle
	DMP		D.Menu / Top
	Up		Up
	EPG		Guide / EPG / -/--

Original		Sustituto	
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Menu		Menu / Home
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Vol+		Vol+
	List		Smart / List
	CH+		CH+ / Page+
	Vol-		Vol-
	CH-		CH- / Page-
	♥		Fav / Marker / PC
	Sleep		Sleep / Timer
	Index		Display / Media
	Back		Back / Return
	Red		Red / Netflix / Search
	<<		<< / Tune-

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Green	Green / APP / Repeat		
>>	>> / Tune+		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
I<<	I<< / Preset-		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
>>I	>>I / Preset+		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
[≡]	Text / Goto		
Stop/Still	Stop / Hold		
[≡+]	Picture / Format		
[≡o]/Subtitle	Subtitle / EQ		
[≡♦]/[+]	Zoom / Size		
[≡x]	Setup / OPT /		
Radio	TV/Radio /		
Audio	Audio / Lang I/II		
Rec	Rec / Rec Mode		