| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIST | List | DISC NAV LIST | List |
| | Recall | RETURN BACK | Back |
| V+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| V- | Vol - | VOL – | Vol - |
| ASPECT | Aspect | ECO 3D | 3D |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| HOME | Home | HOME SMART | Smart |
| CH+ | CH+ | + CH | Ch + |
| CH- | CH- | CH – | Ch - |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| P.MODE | P. Mode | SHIFT + PICTURE FORMAT | Shift + Format |
| S.MODE | S. Mode | SOUND DUAL | Dual |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| MTS | MTS | SETTINGS OPT | Options |
| REC | Rec | REC MODE | Rec |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| GUIDE | Guide | GUIDE | Guide |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| INDEX | <<</Index | | << |
| CANCEL | Play | PLAY MODE | Play |
| CANCEL | Pause/Cancel | | Pause |
| TTX | >> | | >> |
| SUB.PG | I <<</Sub. PG | | I << |
| REVEAL | >>I / Reveal | | >>I |
| MIX | Stop/Mix | | Stop |
| TTX | TTX | REPEAT TEXT | Text |
| CAP | CAP | APP MEDIA | Media |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| TV/RADIO | Tv/Radio | SEARCH TV/R | TV/R |
| FAV | FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| SIZE/MOUSE | Size/Mouse | PICTURE FORMAT | Format |
| HOLD/REFRESH | Hold/Refresh | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |