Original		Sustituto	
	Power		Power
	TV / RAD	SEARCH TV/R	TV/R
	Ratio	PICTURE FORMAT	Format
	Input	TIMER AV	AV
	AV Mode	SHIFT +	TIMER AV Shift + AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
Q.VIEW	Q. View	APP MEDIA	Media

Original		Sustituto	
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
3D	3D	ECO 3D	3D
MUTE	Mute	MUTE	Mute
	P + / Page +	+ CH	Ch +
	P - / Page -	CH –	Ch -
SETTINGS	Settings	SHIFT +	SETTINGS OPT Shift + Options
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
3D OPTION Q.MENU	Q. Menu / 3D	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
BACK	Back	RETURN BACK	Back
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide

Original		Sustituto	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
T.OPT	T. Opt	SETTINGS OPT	Options
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	<<		<<
	<<		I <<
	>>		>>
	>>		>>I
	Simplink	HOME SMART	Smart
AD	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt

Original	Sustituto