Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
SUB-T	SUB-T	AD SUBT	Subt
LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual
MUTE	Mute	MUTE	Mute
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
GOTO	Goto	HOME SMART	Smart
PAGE+	Page +	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
PAGE−	Page -	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH+	Up / CH +		Up
CH+	Up / CH +	+ CH	Ch +
CH−	Down / CH -		Down
CH−	Down / CH -	CH −	Ch -
VOL+	Right / Vol +		Right

Original		Sustituto	
VOL+	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
VOL−	Left / Vol -		Left
VOL−	Left / Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	Ok
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Sustituto		Original	Sustituto
0	0	0	0		
<<	<<	<<	<<		
>>	>>	>>	>>		
I <<	I <<	I <<	I <<		
>>I	>>I	>>I	>>I		
Play	Play	PLAY MODE	Play		
TIMESHIFT	Pause / Timeshif	II	Pause		
Stop	Stop	Stop	Stop		
Rec	Rec	REC MODE	Rec		
PVR	Red / PVR	A	Red		
V-FORMAT	Green / V-Format	B	Green		
V-FORMAT	Green / V-Format	PICTURE FORMAT	Format		
ASPECT	Yellow / Aspec	C	Yellow		
ASPECT	Yellow / Aspec	ECO 3D	3D		
TIMER	Blue / Timer	D	Blue		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	OK	Ok
Mute	Mute	FAV	Pre Ch
EPG	Guide	TV / Radio	TV/R
Info	Info	Text	Text
Audio	Dual	Goto	Smart
Recall	Back	1	1
Subtitle	Subt	2	2
Menu	Menu	3	3
Exit	Exit	4	4
Up / CH +	Up	5	5
Up / CH +	Ch +	6	6
Down / CH -	Down	7	7
Down / CH -	Ch -	8	8
Right / Vol +	Right	9	9
Right / Vol +	Vol +	0	0
Left / Vol -	Left	USB	Media
Left / Vol -	Vol -	Rec	Rec

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Stop	Stop		
Play / Pause	Play		
Play / Pause	Pause		
<<	<<		
>>	>>		
I <<	I <<		
>>I	>>I		
- - -	SHIFT + 1 Shift + 1		
- - -	SHIFT + 2 Shift + 2		
- - -	SHIFT + 3 Shift + 3		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		