Original	Sustituto	Original	Sustituto
Standby	Power	Source / AV	AV / Input / RDS
TV / Radio	TV/Radio /	Up	Up
TV Guide	Guide / EPG / -/--	Info	Info / Angle
Mute	Mute / Dimmer	Left	Left
ATV	Shift + 1	OK	OK
USB	Shift + 8	Right	Right
DVD	Shift + 2	Menu	Menu / Home
Eject	Eject / Surround	Down	Down
S. Mode	Sound / Title	Exit	Exit / Cancel / Clear
DVD/USB I <<	I << / Preset-	1	1
DVD/USB >>I	>>I / Preset+	2	2
DVD/USB Stop	Stop / Hold	3	3
P. Mode	Picture / Format	4	4
DVD/USB <<	<< / Tune-	5	5
DVD/USB >>	>> / Tune+	6	6
DVD/USB Play / Pause	Play / Slow	7	7
DVD/USB Play / Pause	Pause / Step / Freeze	8	8

Original	Sustituto	Original	Sustituto
9	9	Yellow / Angle	Shift + Info / Angle
0	0	Blue / Repeat	Blue / Prime Video / Random
Recall	Back / Return	Blue / Repeat	Shift + Green / APP /
Fav	Fav / Marker / PC	D.Dis	Smart / List
Vol +	Vol +	Zoom	Zoom / Size
Subtitle	Subtitle / EQ	Size	Shift + Zoom /
Aspect	Shift + Picture / Format	Display (Power	Display / Media
CH +	CH+ / Page+	Text / D.Setup	Text / Goto
Vol -	Vol -	Text / D.Setup	Setup / OPT /
Audio	Audio / Lang I/II	Index / D.Menu	D.Menu / Top
Sleep	Sleep / Timer	Reveal / Titl	Shift + Sound / Title
CH -	CH- / Page-	Hold	Shift + Stop /
Red / Goto	Red / Netflix / Search		
Red / Goto	Shift + Text /		
Green / A-B	Green / APP / Repeat		
Green / A-B	Shift + Yellow / YouTube /		
Yellow / Angle	Yellow / YouTube / Repeat		