Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
DIRECT TV REC	Direct TV Rec	REC MODE	Rec
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
TV/AV	TV / AV	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Down		Down
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text

Original		Sustituto	
F.P.	FT	AD SUBT	Subt
INDEX	Index	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
HOLD	Hold	SHIFT + ■	Shift + Stop
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0 VCR	0 / VCR	0	0
C	C	RETURN BACK	Back
i	i	DISPLAY INFO	Info
∧	CH +	+ CH	Ch +
∨	CH -	CH −	Ch -

Original		Sustituto		Original	Sustituto
+	Vol +	+ VOL	Vol +		
−	Vol -	VOL −	Vol -		
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format		
N	N	HOME SMART	Smart		
⏻	DVD Power	SHIFT +	⏻ Shift + Power		
REC ●	DVD Rec	SHIFT +	REC MODE ● Shift + Rec		
PROGRA ∨	DVD Programe -	SHIFT +	CH − Shift + Ch -		
RAMME ∧	DVD Programe	SHIFT +	+ CH Shift + Ch +		
⏮ ◀◀	DVD << / I <<	«	<<		
⏮ ◀◀	DVD << / I <<	⏮	I <<		
⏭ ▶▶	DVD >> / >>I	»	>>		
⏭ ▶▶	DVD >> / >>I	⏭	>>I		
■	DVD Stop	■	Stop		
II/▶	DVD Pause / Step	II	Pause		
▶	DVD Play	PLAY MODE ▶	Play		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
VCR Power	Power		
VCR Rec	Rec		
VCR	Ch -		
VCR	Ch +		
VCR << / I <<	<<		
VCR << / I <<	I <<		
VCR >> / >>I	>>		
VCR >> / >>I	>>I		
VCR Stop	Stop		
VCR Pause / Step	Pause		
VCR Play	Play		