Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Play/Pause / Del	Pause / Step / Freeze
Mute	Mute / Dimmer	Play/Pause / Del	Play / Slow
Red / A → Z	Red / Netflix / Search	Stop	Stop / Hold
Green / Lang	Green / APP / Repeat	<<	<< / Tune-
Green / Lang	Audio / Lang I/II	>>	>> / Tune+
Yellow / S.Titl	Sound / Title	List	Smart / List
Yellow / S.Titl	Yellow / YouTube / Repeat	Up	Up
Blue / A/Focus	Blue / Prime Video / Random	Exit	Exit / Cancel / Clear
Source	AV / Input / RDS	Left	Left
Radio	TV/Radio /	OK	OK
Aspect	Picture / Format	Right	Right
Help / Hold	D.Menu / Top	i+	Info / Angle
Timer	Sleep / Timer	Down	Down
Rec	Rec / Rec Mode	Back	Back / Return
I <<	I << / Preset-	Vol +	Vol +
>>I	>>I / Preset+	■	Zoom / Size
Play/Pause / Del	Subtitle / EQ	CH +	CH+ / Page+

Original		Sustituto		Original	Sustituto
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -		
MEDIA	Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
CH –	CH -	CH PAGE –	CH- / Page-		
1./@	1	TV 1	1		
2ABC	2	DVD 2	2		
3DEF	3	CD - STB 3	3		
4GHI	4	VIDEO 4	4		
5JKL	5	TAPE 5	5		
6MNO	6	TUNER 6	6		
7PQRS	7	AUX - HDD 7	7		
8TUV	8	USB 8	8		
9WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9		
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0 ␣	0	HDMI - SAT 0	0		
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		