Original		Sustituto	
	Power		Power
	Input	TIMER AV	AV
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Rec	REC MODE	Rec
	>>	>>	>>
	<<	<<	<<
	Stop	■	Stop
	Play	PLAY MODE ▶	Play
A/D	A/D	HOME SMART	Smart
A/D	Pause	II	Pause
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
MENU TV	Menu TV	TOP MENU MENU	Menu
MENU DIGITAL	Menu Digital	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Up	▲	Up

Original		Sustituto	
	Down	▼	Down
	Right	▶	Right
	Left	◀	Left
	OK	OK	Ok
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Original		Sustituto	
	9		9
	0		0
	[i +]	DISPLAY INFO	Info
	P<P	FAV PRE-CH	Pre Ch
	On/Off Ambilight	CLEAR EXIT	Exit
	Mode Ambilight	RETURN BACK	Back
	[<>]	PICTURE FORMAT	Format
	[- o-]	ECO 3D	3D
	O	APP MEDIA	Media
	[1I 2]	ZOOM	Eject
	[. . .]	AD SUBT	Subt
	Options	SETTINGS OPT	Options
	MHEG Cancel	SOUND DUAL	Dual
	Guide	-/-- GUIDE	Guide

Original	Sustituto

Original		Sustituto	
	Power		Power
	Input	TIMER AV	AV
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	>>		>>
	<<		<<
	Rec	REC MODE	Rec
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Original		Sustituto	
	OK	OK	Ok
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	[i +]	DISPLAY INFO	Info

Original		Sustituto	
P◂P	P◂P	FAV PRE-CH	Pre Ch
[. . .]	[. . .]	AD SUBT	Subt

Original	Sustituto

Original		Sustituto	
	Power SAT		Power
	Input SAT	TIMER AV	AV
	Red SAT	A	Red
	Green SAT	B	Green
	Yellow SAT	C	Yellow
	Blue SAT	D	Blue
	>> SAT	>>	>>
	<< SAT	<<	<<
	Rec SAT	REC MODE	Rec
	Stop SAT		Stop
	Play SAT	PLAY MODE	Play
	Up SAT		Up
	Down SAT		Down
	Right SAT		Right
	Left SAT		Left
	OK SAT	OK	Ok
	Mute SAT	MUTE	Mute

Original		Sustituto	
	Menu SAT	TOP MENU MENU	Menu
	Vol + SAT	+ VOL	Vol +
	Vol - SAT	VOL –	Vol -
	P+ SAT	+ CH	Ch +
	P- SAT	CH –	Ch -
	1 SAT	1	1
	2 SAT	2	2
	3 SAT	3	3
	4 SAT	4	4
	5 SAT	5	5
	6 SAT	6	6
	7 SAT	7	7
	8 SAT	8	8
	9 SAT	9	9
	0 SAT	0	0
	[i+] SAT	DISPLAY INFO	Info
	P<P SAT	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original	Sustituto
Power AUX	SHIFT + Power
>> AUX	SHIFT + >>
<< AUX	SHIFT + <<
Stop AUX	SHIFT + Stop
Play AUX	SHIFT + PLAY MODE Play
Up AUX	SHIFT + Up
Down AUX	SHIFT + Down
Right AUX	SHIFT + Right
Left AUX	SHIFT + Left
P+ AUX	SHIFT + CH + Ch +
P- AUX	SHIFT + CH − Ch -
Mute AUX	SHIFT + MUTE Mute
Vol + AUX	SHIFT + VOL + Vol +
Vol - AUX	SHIFT + VOL − Vol -
1 AUX	SHIFT + 1 Shift + 1
2 AUX	SHIFT + 2 Shift + 2
3 AUX	SHIFT + 3 Shift + 3

Original	Sustituto
4 AUX	SHIFT + 4 Shift + 4
5 AUX	SHIFT + 5 Shift + 5
6 AUX	SHIFT + 6 Shift + 6
7 AUX	SHIFT + 7 Shift + 7
8 AUX	SHIFT + 8 Shift + 8
9 AUX	SHIFT + 9 Shift + 9
0 AUX	SHIFT + 0 Shift + 0
[i+] AUX	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info
P<P AUX	SHIFT + FAV PRE-CH Shift + Pre Ch

Original		Sustituto	
	Power		Power
	Input	TIMER AV	AV
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	>>		>>
	<<		<<
	Rec	REC MODE	Rec
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original		Sustituto	
	Mute	MUTE	Mute
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH –	Ch -
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	[i +]	DISPLAY INFO	Info
	P<P	FAV PRE-CH	Pre Ch