Original	Sustituto
Standby / On	Power
Open / Close	Eject
Disc	Shift + 1
Tuner	Shift + 2
USB	Shift + 3
AUX	Shift + 4
Mode	TV/R
A-B	Shift + Play
DIM	Media
Slow	Red
System Menu	Menu
Disc Menu	D. Menu
Up	Up
Left	Left
OK	Ok
Right	Right
Down	Down

Original	Sustituto
Zoom	Shift + Eject
Angle	Format
>I	>>I
I<	I<<
Display	Info
Mute	Mute
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Play / Pause	Play
Play / Pause	Pause
Stop	Stop
Loudness	Text
DSC	3D
DBB	Smart
Clock	AV
Sleep / Timer	Sleep
Subtitle	Subt

Original		Sustituto	
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PROGRAM	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
GOTO	GOTO	-/-- GUIDE	Guide
RDS	RDS	DISC NAV LIST	List

Original	Sustituto