Original		Sustituto	
	Standby		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	PG +		>>I / Preset+
	DTV / VCR		Smart / List
	Vol +		Vol +
	PG -		I<< / Preset-
	Info		Info / Angle
	Vol -		Vol -
	Menu		Menu / Home
	Up / CH +		CH+ / Page+
	Up / CH +		Up
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Record		Rec / Rec Mode
	Down / CH -		CH- / Page-

Original		Sustituto	
	Down / CH -		Down
	Timeshift		Sleep / Timer
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
	EPG		Guide / EPG / -/--
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
	Recall		Back / Return
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Audio		Audio / Lang I/II
	TV / Radio		TV/Radio /
	FAV		Fav / Marker / PC

Original	Sustituto	Original	Sustituto
File	Display / Media		
TTX	Text / Goto		
Subtitle	Subtitle / EQ		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Red / Stop	Red / Netflix / Search		
Red / Stop	Stop / Hold		
Green / Step	Green / APP / Repeat		
Green / Step	Shift + Pause / Step /		
Yellow / Pause	Yellow / YouTube / Repeat		
Yellow / Pause	Pause / Step / Freeze		
Blue / Play	Blue / Prime Video / Random		
Blue / Play	Play / Slow		