Original		Sustituto	
TV Power		Power	
Input		TIMER AV	AV
A / B		SOUND DUAL	Dual
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0		0	
Text		REPEAT TEXT	Text
Recall		FAV PRE-CH	Pre Ch
Analog		SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
Digital		SEARCH TV/R	TV/R

Original		Sustituto	
Aspect		PICTURE FORMAT	Format
Hold		SHIFT +	Shift + Stop
Red		A	Red
Green		B	Green
Yellow		C	Yellow
Blue		D	Blue
Guide		-/-- GUIDE	Guide
i+		DISPLAY INFO	Info
Up			Up
Left			Left
OK		OK	Ok
Right			Right
Down			Down
Return		RETURN BACK	Back
Menu		TOP MENU MENU	Menu
Tools		SETTINGS OPT	Options
<< / ◁I / ◁		<<	<<

Original		Sustituto	
	Play	PLAY MODE	Play
	>> / I > / I I >		>>
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	Mute	MUTE	Mute
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
	Prog +	CH +	Ch +
	Prog -	CH -	Ch -
	Rec	REC MODE	Rec

Original	Sustituto

Original		Sustituto	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	[i+]/[?]	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Right		Right

Original		Sustituto	
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Pause		Pause
	Stop		Stop
PROG +	Prog+	+ CH	Ch +
–	Prog-	CH –	Ch -
	Rec	REC MODE	Rec
	DVD Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Original		Sustituto	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	[i+]	DISPLAY INFO	Info

Original		Sustituto	
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	I<<		I<<
	←	CH −	Ch -
	· →	+ CH	Ch +
	>>I		>>I
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Pause		Pause
	Stop		Stop

Original	Sustituto	Original	Sustituto
DVD Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu	
DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu	

Original		Sustituto	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	[i+]/[?]	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Left		Left

Original		Sustituto	
	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	I<<		I<<
	←	CH −	Ch -
	→·	+ CH	Ch +
	>>I		>>I
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	Mute	MUTE	Mute
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -

Original	Sustituto	Original	Sustituto
DVD Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu		
DVD Menu	E-MANUAL D.MENU D. Menu		