Original	Sustituto
Power	Power
I <<	I << / Preset-
Eject	Eject / Surround
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
>>I	>>I / Preset+
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
TV/TXT /	Setup / OPT /
TV/TXT /	Shift + Text /
Cancel / Zoom	Shift + Exit / Cancel / Clear
Reveal / Subtitl	Shift + Subtitle / EQ
Stop	Stop / Hold
Hold / Menu	Shift + Stop /
Hold / Menu	Shift + Menu /
Size / Angle	Zoom / Size
Subpage / Titl	Shift + Sound / Title

Original	Sustituto
Index / Goto	Info / Angle
Red / Program	Red / Netflix / Search
Green / Slow	Green / APP / Repeat
Yellow / Repeat	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / A-B	Blue / Prime Video / Random
CH +	CH+ / Page+
Sys-Menu	Menu / Home
Vol +	Vol +
CH -	CH- / Page-
Input / Source	AV / Input / RDS
Vol -	Vol -
DVD	Shift + 2
DVD-Setup	D. Menu / Top
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right

Original		Sustituto	
	Down		Down
DVB	DVB	LIST SMART	Smart / List
SYS-EXIT	Sys-Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title

Original		Sustituto	
NICAM/A2	Nicam / A2	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
FAV+	Fav +	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
FAV-	Fav -	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
PIC FORMAT	Pic. Format	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
LANGUAGE	Language	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--