Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause / Mix		Pause
	Pause / Mix	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
	Stop / Hold		Stop
	Size	PICTURE FORMAT	Format
	<< / Timer		<<
	<< / Timer	SHIFT +	Shift + Power
	I<< / Index		I<<
	>>I / Reveal		>>I
	>> / Cancel		>>
	>> / Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
AUDIO I/II	Audio / I/II	SOUND DUAL	Dual
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Back / Del	RETURN BACK	Back

Original		Sustituto	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
	Settings	SETTINGS OPT	Options
0	0	0	0
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down

Original		Sustituto	
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
YouTube	YouTube	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
+	Vol +	+ VOL	Vol +
P	P +	+ CH	Ch +
–	Vol -	VOL –	Vol -
SOURCE	Home / Source	TIMER AV	AV
SOURCE	Home / Source	HOME SMART	Smart
P	P -	CH –	Ch -
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
LIST	List	DISC NAV LIST	List
QMENU	Q. Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original	Sustituto

Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
0	0	0	0
AUDIO I/II	Audio / I/II	SOUND DUAL	Dual
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Original		Sustituto	
	Blue	D	Blue
QMENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Back	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
EPG	EPG	- / -- GUIDE	Guide
LIST	List	DISC NAV LIST	List
+	Vol +	+ VOL	Vol +
SOURCE	Home / Source	TIMER AV	AV
SOURCE	Home / Source	HOME SMART	Smart
P	P +	+ CH	Ch +
–	Vol -	VOL –	Vol -

Original		Sustituto	
	Text	REPEAT TEXT	Text
P	P -	CH	Ch -
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
YouTube	YouTube	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	Rec	REC MODE	Rec
	<<		<<
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	>>		>>

Original	Sustituto