Original		Sustituto	
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
Power	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SAT TNT	SAT TNT	HOME SMART	Smart
HD	HD	APP MEDIA	Media
V+	V +	+ VOL	Vol +
V-	V -	VOL −	Vol -
Chaines Preferees	Chaines Preferees	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Sustituto	
SILENCE	Silence	MUTE	Mute
P+	P +	+ CH	Ch +
P-	P -	CH −	Ch -
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
PILOTE	Pilote	SETTINGS OPT	Options
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
RETOUR	Retour	RETURN BACK	Back
SERV	Serv	REPEAT TEXT	Text
SORTIE	Sortie	CLEAR EXIT	Exit
<<	<<	<<	<<
Play	Play	PLAY MODE ▶	Play
>>	>>	>>	>>

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Stop / Input	Stop		
Stop / Input	AV		
Rec	Rec		
Pause / -/--	Pause		
Pause / -/--	SHIFT + GUIDE Shift + Guide		