Original		Sustituto	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
V+	V +	+ VOL	Vol +
V−	V -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute

Original		Sustituto	
i	i	DISPLAY INFO	Info
P+	P +	+ CH	Ch +
P−	P -	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Q. MENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	World	HOME SMART	Smart
	Music/Camera/Ph	APP MEDIA	Media
	Guide	-/-- GUIDE	Guide
★/●	Fav 1 / O	SHIFT + 1	Shift + 1
★/Q	Fav 2 / Q	SHIFT + 2	Shift + 2

Original		Sustituto	
	[≡] / Text	REPEAT TEXT	Text
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual
	Dialog	AD SUBT	Subt
	- [O] -	SETTINGS OPT	Options
	<<	<<	<<
	Pause	II	Pause
	>>	>>	>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop

Original	Sustituto