Original		Sustituto	
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
TV/VIDEO	TV / Video	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
USB AUX	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
USB AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
POWER	Power	POWER	Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
RDS DISPLAY 1	1 / RDS Displa	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
TA 3	3 / TA	CD - STB 3	3
PTY - 4	4 / PTY -	VIDEO 4	4
PTY SEARCH 5	5 / PTY Search	TAPE 5	5
PTY + 6	6 / PTY +	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
COMPONENT SEL 8	8 / Component	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Sustituto	
REMAIN	Remain	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
VIDEO SEL. 0	0 / Video Sel	HDMI - SAT 0	0
CANCEL	Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset -
STEP	Step	SHIFT + STEP - FREEZE ⏸	Shift + Pause / Step /
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset +
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
STOP ■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
PLAY ▶II	Play / Pause	SLOW ▶	Play / Slow
PLAY ▶II	Play / Pause	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
+ VOLUME	Volume +	+ VOL	Vol +
TUNING/CH	Tuning + / CH -	+ CH PAGE	CH+ / Page+
TUNING/CH	Tuning + / CH -	SHIFT + TUNE+ ▶▶	Shift + >> /
VOLUME −	Volume -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original	Sustituto	Original	Sustituto
TUNING/CH Tuning - / CH	CH PAGE CH- / Page-	TUNER MEMORY SD/HD SD/HD / Tuner Memory.	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
TUNING/CH Tuning - / CH	SHIFT + TUNE- << /	SLOW MO/ST Mo/St / Slow	SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II
MENU Menu	HOME MENU Menu / Home	SLOW MO/ST Mo/St / Slow	SHIFT + SLOW ▶ Shift + Play /
RETURN Return	RETURN BACK Back / Return	TEST TONE Test Tone	GOTO TEXT Text / Goto
▲ Up	▲ Up	SOUND EDIT Sound Edit	TITLE SOUND Sound / Title
◀ Left	◀ Left	ZOOM Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size
ENTER Enter	OK OK	LOGO Logo	MEDIA DISPLAY Display / Media
▶ Right	▶ Right	SLIDE MODE Slide Mode	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /
▼ Down	▼ Down	DIGEST Digest	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
AUDIO Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II	SLEEP Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer
SUB TITLE Sub Title	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ	EZ VIEW NT/PAL NT/PAL / Ez. Vie	FORMAT PICTURE Picture / Format
EXIT Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
MODE Dolby PL II Mode	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
EFFECT Dolby PL II Effe	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
DSP/EQ DSP / EQ	LIST SMART Smart / List		
DSP/EQ DSP / EQ	SHIFT + EQ SUBTITLE Shift + Subtitle / EQ		
INFO Info	ANGLE INFO Info / Angle		

Original		Sustituto	
TV/VIDEO	TV / Video	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
POWER	Power		Power
RDS DISPLAY 1	1 / RDS Display	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
TA 3	3 / TA	CD - STB 3	3
PTY - 4	4 / PTY -	VIDEO 4	4
PTY SEARCH 5	5 / PTY Search	TAPE 5	5
PTY + 6	6 / PTY +	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
COMPONENT SEL 8	8 / Component	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
VIDEO SEL 0	0 / Video Sel	HDMI - SAT 0	0
VOLUME +	Volume +	VOL +	Vol +
TUNING/CH	Tuning + / CH -	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOLUME −	Volume -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TUNING/CH	Tuning - / CH	CH PAGE −	CH- / Page-

Original		Sustituto	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer