Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
DVD	DVD	SHIFT + 1	Shift + 1
TUNER	Tuner	SHIFT + 2	Shift + 2
AUX	AUX	SHIFT + 4	Shift + 4
USB	USB	SHIFT + 3	Shift + 3
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
TV/VIDEO	TV / Video	SEARCH TV/R	TV/R
RDS DISPLAY 1	1 / RDS Displa	1	1
2	2	2	2
TA 3	3 / TA	3	3
PTY - 4	4 / PTY -	4	4
PTY SEARCH 5	5 / PTY Search	5	5
PTY + 6	6 / PTY +	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
VIDEO SEL 0	0 / Video Sel	0	0

Original		Sustituto	
REMAIN	Remain	SHIFT + ■	Shift + Stop
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
⏮	I <<	⏮	I <<
STEP	Step	SHIFT + ⏸	Shift + Pause
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
⏭	>>I	⏭	>>I
◀◀	<<	◀◀	<<
STOP ■	Stop	■	Stop
PLAY ⏯	Play / Pause	PLAY MODE ▶	Play
PLAY ⏯	Play / Pause	⏸	Pause
▶▶	>>	▶▶	>>
VOLUME +	Volume +	VOL +	Vol +
VOLUME −	Volume -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TUNING/CH ^	Tuning + / CH +	CH +	Ch +
TUNING/CH v	Tuning - / CH -	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original		Sustituto	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUB TITLE	Sub Title	AD SUBT	Subt
MODE	Dolby PL II Mode	A	Red
EFFECT	Dolby PL II Effe	B	Green
DSP/EQ	DSP / EQ	C	Yellow
TEST TONE	Test Tone	REPEAT TEXT	Text
TUNER MEMORY P.SCAN	P. Scan / Tuner Memory.	APP MEDIA	Media
SLOW MO/ST	Mo/St / Slow	D	Blue
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
LOGO	Logo	HOME SMART	Smart

Original		Sustituto	
SOUND EDIT	Sound Edit	SETTINGS OPT	Options
EZ VIEW NT/PAL	NT/PAL / Ez. Vie	TIMER AV	AV
SLIDE MODE	Slide Mode	PICTURE FORMAT	Format
DIGEST	Digest	-/-- GUIDE	Guide
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DIMMER	Dimmer	SHIFT + MUTE	Shift + Mute

Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
TV/VIDEO	TV / Video	SEARCH TV/R	TV/R
RDS DISPLAY 1	1 / RDS Displa	1	1
2	2	2	2
TA 3	3 / TA	3	3
PTY - 4	4 / PTY -	4	4
PTY SEARCH 5	5 / PTY Search	5	5
PTY + 6	6 / PTY +	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
VIDEO SEL 0	0 / Video Sel	0	0
VOLUME	Volume +	VOL +	Vol +
VOLUME	Volume -	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TUNING/CH	Tuning + / CH +	CH +	Ch +
TUNING/CH	Tuning - / CH -	CH -	Ch -

Original		Sustituto	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep