Original		Sustituto	
	Power		Power
	Input	TIMER AV	AV
1.@	1	1	1
2abc	2	2	2
3def	3	3	3
4ghi	4	4	4
5jkl	5	5	5
6mno	6	6	6
7pqrs	7	7	7
8tuv	8	8	8
9wxyz	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
AD	Mute / AD	MUTE	Mute

Original		Sustituto	
AD	Mute / AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
	Home	HOME SMART	Smart
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Left		Left
	Right		Right
	Down		Down
	Wheel Up		>>
	Wheel Down		<<
	OK	OK	Ok
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
3D	3D	ECO 3D	3D
	☼/Settings	TOP MENU MENU	Menu
	Red	A	Red

Original		Sustituto	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
T.OPT	T.Opt	SETTINGS OPT	Options
SUBT.	Subt.	AD SUBT	Subt

Original	Sustituto