Original	Sustituto
Power CD	Power
Power	Shift + Power
CD	Yellow
Video/ AUX	Red
Tape	Green
Tuner	Blue
DBB	Left
DSC	Down
INC. SURR.	Right
Disc Up	Up
TV	TV/ R
TV Prog. -	Ch -
TV Prog. +	Ch +
TV Vol -	Shift + Vol -
TV Vol +	Shift + Vol +
Volume -	Vol -
Volume +	Vol +

Original	Sustituto
Play CD	Play
<< CD	<<
Pause CD	Pause
>> CD	>>
I< Prev. CD	I <<
>I Next CD	>>I
Stop CD	Stop

Original		Sustituto	
	Power Tape		Power
	CD	C	Yellow
	Video/AUX	A	Red
	Tape	B	Green
	Tuner	D	Blue
	DBB		Left
	DSC		Down
	INC. SURR.		Right
	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	TV Prog. -	CH −	Ch -
	TV Prog. +	+ CH	Ch +
	TV Vol -	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
	TV Vol +	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
	Volume -	VOL −	Vol -
	Volume +	+ VOL	Vol +
	<< Tape		<<
	Pause Tape		Pause

Original		Sustituto	
	>> Tape		>>
	Play Tape	PLAY MODE	Play
	I< Prev. Tape		I <<
	>I Next Tape		>>I
	Stop Tape		Stop

Original	Sustituto
Power Tuner	Power
CD	Yellow
Video/AUX	Red
Tape	Green
Tuner	Blue
DBB	Left
DSC	Down
INC. SURR.	Right
TV	TV/R
TV Prog. -	Ch -
TV Prog. +	Ch +
TV Vol -	Shift + Vol -
TV Vol +	Shift + Vol +
Volume -	Vol -
Volume +	Vol +
<< Tuner	<<
>> Tuner	>>

Original	Sustituto
I< Prev. Tuner	I <<
>I Next Tuner	>>I