| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| AV I/⏻ | Standby AV | SHIFT + ⏻ | Shift + Power |
| I/⏻ | System Standby | ⏻ | Power |
| VIDEO 1 | Video1 | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| VIDEO 2 | Video 2 | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| DVD | DVD | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| MD/TAPE | MD/Tape | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 |
| CD | CD | SHIFT + CD-STB 3 | Shift + 3 |
| TUNER | Tuner | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| TOP MENU 1 | Top Menu | SHIFT + TOP MENU D.MENU | Shift + D. Menu / Top Menu |
| TOP MENU 1 | 1 Tuner | TV 1 | 1 |
| 2 | Up | ▲ | Up |
| 2 | 2 Tuner | DVD 2 | 2 |
| DVD MENU 3 | DVD Menu | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| DVD MENU 3 | 3 Tuner | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | Left | ◀ | Left |
| 4 | 4 Tuner | VIDEO 4 | 4 |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| ENTER 5 | Enter | OK | OK |
| ENTER 5 | 5 Tuner | TAPE 5 | 5 |
| 6 | Right | ▶ | Right |
| 6 | 6 Tuner | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 Tuner | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | Down | ▼ | Down |
| 8 | 8 Tuner | USB 8 | 8 |
| 9 | Recall | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| 9 | 9 Tuner | BLUETOOTH 9 | 9 |
| SHIFT >10 | >10 Tuner/Shift/-/- | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 Tuner | HDMI-SAT 0 | 0 |
| D.TUNING ENTER RETURN | Enter/D. Tuning/Return Tuner | RETURN BACK | Back / Return |
| CH/PRE | I<<CH/Preset- | PRESET- ⏮ | I<< / Preset- |
| CH/PRE | I<<CH Preset- Tuner | SHIFT + PRESET- ⏮ | Shift + I<< / Preset- |
| PRESET + ⏭ | >>I/CH/Preset+ | PRESET+ ⏭ | >>I / Preset+ |
| PRESET + ⏭ | >>I/CH Preset+ Tuner | SHIFT + PRESET+ ⏭ | Shift + >>I / Preset+ |
| TV/VIDEO ANT | Tv/Video/ANT | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| << | TUNE- << / Tune- | MASTER VOL Master Vol + | VOL Vol + |
| >> | TUNE+ >> / Tune+ | TV VOL Tv Vol + | SHIFT + VOL Shift + Vol + |
| TV/VTR D.SKIP D. Skip/TV/VTR | PROGRAM TV/RADIO TV/Radio / | TV CH Tv CH+ | SHIFT + CH PAGE Shift + CH+ / |
| Play | SLOW Play / Slow | Master Vol - | VOL Vol - |
| Pause | STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze | TV VOL Tv Vol - | SHIFT + VOL Shift + Vol - |
| Stop | HOLD Stop / Hold | TV CH Tv CH- | SHIFT + CH PAGE Shift + CH- / |
| 2CH | TITLE SOUND Sound / Title | | |
| A.F.D. | SURROUND Eject / Surround | | |
| MOVIE/MUSIC Movie/Music | LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II | | |
| TEST TONE Test Tone | EQ SUBTITLE Subtitle / EQ | | |
| MAIN MENU Main Menu | HOME MENU Menu / Home | | |
| MULTI CH Multi CH | FORMAT PICTURE Picture / Format | | |
| MENU < < Menu | SHIFT + Shift + Left | | |
| MENU > Menu > | SHIFT + Shift + Right | | |
| MUTING Muting | DIMMER MUTE Mute / Dimmer | | |
| - | CH PAGE CH- / Page- | | |
| + | CH PAGE CH+ / Page+ | | |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| AV | Standby | | Power |
| VIDEO 1 | Video 1 | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| VIDEO 2 | Video 2 | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| DVD | DVD | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| MD/TAPE | MD/Tape | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 |
| CD | CD | SHIFT + CD-STB 3 | Shift + 3 |
| TUNER | Tuner | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| SHIFT >10 | >10/Shift/-/- | GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| D.TUNING ENTER | Enter/D.Tuning/Return | RETURN BACK | Back / Return |
| CH/PRE | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| PRESET + | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| TV/VTR D.SKIP | D.Skip/TV/VTR | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| MUTING | Muting | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| MASTER VOL | Master Vol + | VOL + | Vol + |
| | Master Vol - | VOL - | Vol - |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| Standby CD | Power |
| Standby Video | Shift + Power |
| Video 1 | Smart / List |
| Video 2 | Display / Media |
| DVD | Blue / Prime Video / Random |
| MD/Tape | Green / APP / Repeat |
| CD | Yellow / YouTube / Repeat |
| Tuner | Red / Netflix / Search |
| 1 CD | 1 |
| 1 Video 1 | Shift + 1 |
| 2 CD | 2 |
| 2 Video 1 | Shift + 2 |
| 3 CD | 3 |
| 3 Video 1 | Shift + 3 |
| 4 CD | 4 |
| 4 Video 1 | Shift + 4 |
| 5 CD | 5 |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| 5 Video 1 | Shift + 5 |
| 6 CD | 6 |
| 6 Video 1 | Shift + 6 |
| 7 CD | 7 |
| 7 Video 1 | Shift + 7 |
| 8 CD | 8 |
| 8 Video 1 | Shift + 8 |
| 9 CD | 9 |
| 9 Video 1 | Shift + 9 |
| >10/Shift/-/-- C | Guide / EPG / -/-- |
| >10/Shift/-/-- Video 1 | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| 0 CD | 0 |
| 0 Video 1 | Shift + 0 |
| Enter/D.Tuning/Return CD | Back / Return |
| Enter/D.Tuning/Return Video 1 | Shift + Back / Return |
| I<< CD | I<< / Preset- |
| I<< Video 1 | Shift + I<< / Preset- |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| PRESET + >>I CD | PRESET+ >>I / Preset + | | |
| PRESET + >>I Video 1 | SHIFT + PRESET+ Shift + >>I / Preset + | | |
| << CD | TUNE- << / Tune- | | |
| << Video 1 | SHIFT + TUNE- Shift + << / | | |
| >> CD | TUNE+ >> / Tune+ | | |
| >> Video 1 | SHIFT + TUNE+ Shift + >> / | | |
| TV/VTR D.SKIP D. Skip/TV/VTR CD | PROGRAM TV/RADIO TV/Radio / | | |
| TV/VTR D.SKIP D. Skip/TV/VTR Video 1 | SHIFT + PROGRAM TV/RADIO Shift + TV/Radio / Program | | |
| Play CD | SLOW Play / Slow | | |
| Play Video 1 | SHIFT + SLOW Shift + Play / | | |
| Pause CD | STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze | | |
| Pause Video 1 | SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step / | | |
| Stop CD | HOLD Stop / Hold | | |
| Stop Video 1 | SHIFT + HOLD Shift + Stop / | | |
| MUTING Muting | DIMMER MUTE Mute / Dimmer | | |
| MASTER VOL Master Vol + | + VOL Vol + | | |
| Master Vol - | VOL - Vol - | | |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| Standby | Power |
| Standby Video | Shift + Power |
| Video 1 | Smart / List |
| Video 2 | Display / Media |
| DVD | Blue / Prime Video / Random |
| MD/Tape | Green / APP / Repeat |
| CD | Yellow / YouTube / Repeat |
| Tuner | Red / Netflix / Search |
| 1 MD/Tape | 1 |
| 1 Video 2 | Shift + 1 |
| 2 MD/Tape | 2 |
| 2 Video 2 | Shift + 2 |
| 3 MD/Tape | 3 |
| 3 Video 2 | Shift + 3 |
| 4 MD/Tape | 4 |
| 4 Video 2 | Shift + 4 |
| 5 MD/Tape | 5 |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| 5 Video 2 | Shift + 5 |
| 6 MD/Tape | 6 |
| 6 Video 2 | Shift + 6 |
| 7 MD/Tape | 7 |
| 7 Video 2 | Shift + 7 |
| 8 MD/Tape | 8 |
| 8 Video 2 | Shift + 8 |
| 9 MD/Tape | 9 |
| 9 Video 2 | Shift + 9 |
| >10/Shift/-/-- MD/Tape | Guide / EPG / -/-- |
| >10/Shift/-/-- Video 2 | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| 0 MD/Tape | 0 |
| 0 Video 2 | Shift + 0 |
| Enter/D.Tuning/Return MD/Tape | Back / Return |
| Enter/D.Tuning/Return Video 2 | Shift + Back / Return |
| I<< MD/Tape | I<< / Preset- |
| I<< Video 2 | Shift + I<< / Preset- |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| PRESET + >>I MD/Tape | PRESET+ >>I / Preset + | | |
| PRESET + >>I Video 2 | SHIFT + PRESET+ Shift + >>I / Preset + | | |
| << MD/Tape | TUNE- << / Tune- | | |
| << Video 2 | SHIFT + TUNE- Shift + << / | | |
| >> MD/Tape | TUNE+ >> / Tune+ | | |
| >> Video 2 | SHIFT + TUNE+ Shift + >> / | | |
| TV/VTR D.SKIP MD/Tape | RDS AV INPUT AV / Input / RDS | | |
| TV/VTR D.SKIP Video 2 | SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS | | |
| Play MD/Tape | SLOW Play / Slow | | |
| Play Video 2 | SHIFT + SLOW Shift + Play / | | |
| Pause MD/Tape | STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze | | |
| Pause Video 2 | SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step / | | |
| Stop MD/Tape | HOLD Stop / Hold | | |
| Stop Video 2 | SHIFT + HOLD Shift + Stop / | | |
| MUTING Muting | DIMMER MUTE Mute / Dimmer | | |
| MASTER VOL Master Vol + | + VOL Vol + | | |
| Master Vol - | VOL - Vol - | | |