Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Hold / Auto	Shift + Stop /
Mute	Mute / Dimmer	Hold / Auto	D.Menu / Top
1	1	Red	Red / Netflix / Search
2	2	Green	Green / APP / Repeat
3	3	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
4	4	Blue	Blue / Prime Video / Random
5	5	Vol +	Vol+
6	6	Vol -	Vol-
7	7	I - II	Audio / Lang I/II
8	8	Source	AV / Input / RDS
9	9	CH +	CH+ / Page+
0	0	Freeze	Shift + Pause / Step /
Text	Text / Goto	CH -	CH- / Page-
Recall / S.Page	Back / Return	Sleep	Sleep / Timer
Index / PVR List	Smart / List	Menu	Menu / Home
Reveal / Rec	Rec / Rec Mode	Exit	Exit / Cancel / Clear
Zoom / T.Shift	Zoom / Size	DTV / Radio	TV/Radio / Program

Original	Sustituto
Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE Shift + Picture / Format
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
P.Mode	FORMAT PICTURE Picture / Format
S.Mode	TITLE SOUND Sound / Title
Media	MEDIA DISPLAY Display / Media
Info	ANGLE INFO Info / Angle
Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
Play / Pause	SLOW Play / Slow
I<<	PRESET- I<< / Preset-
Play / Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
>>I	PRESET+ >>I / Preset+
Stop	HOLD Stop / Hold
<<	TUNE- << / Tune-

Original	Sustituto
>>	TUNE+ >> / Tune+
Slow / FAV	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
A-B / Fav -	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /
Repeat / Fav +	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /
Repeat / Fav +	SHIFT + Shift + Up
A-B / Fav -	SHIFT + Shift + Down

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	8	8
Freeze	Pause / Step / Freeze	9	9
Swap	Back / Return	0	0
PIP	Eject / Surround	Vol+	Vol+
I-II	Audio / Lang I/II	Jump	Setup / OPT /
FAV.CH	Fav / Marker / PC	ENT	Smart / List
[≡]	Text / Goto	Vol-	Vol-
Mute	Mute / Dimmer	Info	Info / Angle
Sleep	Sleep / Timer	Source	AV / Input / RDS
P.Size	Zoom / Size	CH+	CH+ / Page+
1	1	Ch-	CH- / Page-
2	2	Exit	Exit / Cancel / Clear
3	3	Menu	Menu / Home
4	4	Up	Up
5	5	Left	Left
6	6	OK	OK
7	7	Right	Right

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Down	Down		
S.Mode	Sound / Title		
P.Mode	Picture / Format		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
[≡i]	Display / Media		
[≡?]	Play / Slow		
[≡↕]	D.Menu / Top		
[≡▯]	Stop / Hold		