Original	Sustituto
Power	Power
Sleep	Sleep
Auto Off	Shift + Power
CD Disp	Info
Clock / Timer	Shift + AV
Dimmer	Media
Timer Play / Rec	Rec
Disc	Smart
1 / Disc 1	1
2 / Disc 2	2
3 / Disc 3	3
4 / Disc 4	4
5 / Disc 5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Original	Sustituto
0	0
≧10	Guide
DEL	Back
Program	Shift + Sleep
Play Mode	Shift + Play
Repeat	Text
CD Play/Pause	Play
Tuner Band	TV/R
Stop / Clear	Stop
Stop / Clear	Exit
Tape Play	Pause
AUX	AV
Vol -	Vol -
+ Vol	Vol +
← Album	Left
Album →	Right
I<< / REW / Down / ← Cursor	<<

Original		Sustituto		Original	Sustituto
REW/	I<< / REW / Down / ← Cursor		I<<		
REW/	I<< / REW / Down / ← Cursor		Down		
FF	>>I / Up / FF / Cursor →		>>		
FF	>>I / Up / FF / Cursor →		>>I		
FF	>>I / Up / FF / Cursor →		Up		
INTRO	Intro	TOP MENU MENU	Menu		
MARKER	Marker	SETTINGS OPT	Options		
TITLE SEARCH	Title Search	SHIFT +	SEARCH TV/R Shift + TV/R		
ENTER	Enter	OK	Ok		
S.SOUND EQ	S.Sound EQ	SOUND DUAL	Dual		
PRESET EQ	Preset EQ	AD SUBT	Subt		
MUTING	Muting	MUTE	Mute		