Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
BONUSVIEW	Bonusview	APP MEDIA	Media
	Open / Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
	I<<		I<<
	>>I		>>I

Original		Sustituto	
	<<		<<
	>>		>>
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TITLE MENU POPUP	Popup / Title	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
TITLE MENU POPUP	Popup / Title	DISC NAV LIST	List
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Left		Left
	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Exit	Exit		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
Smart HUB	Smart		
Search	TV/R		
Repeat	Text		
TV Power	Shift + Power		
TV Source	AV		
TV Vol +	Vol +		
TV Vol -	Vol -		
TV Mute	Mute		
TV CH +	Ch +		
TV CH -	Ch -		