| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| TV | Tv | | TV/ R |
| P.MODE | P. Mode | | For mat |
| S.MODE | S. Mode | | Dual |
| SLEEP | Sl eep | | Sl eep |
| ASPECT | Aspect | | 3D |
| 1 | 1 | | 1 |
| 2 | 2 | IST | 2 |
| 3 | 3 | | 3 |
| 4 | 4 | | 4 |
| 5 | 5 | PROG | 5 |
| 6 | 6 | | 6 |
| 7 | 7 | | 7 |
| 8 | 8 | LEEP | 8 |
| 9 | 9 | | 9 |
| 0 | 0 | | 0 |
| -/-- | - / - - | | Gui de |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Recal l | | Pr e Ch |
| VOL | Vol + | | Vol + |
| VOL | Vol - | | Vol - |
| MUTE | Mut e | | Mut e |
| SOURCE | Sour ce | | AV |
| CH | Ch+ | | Ch + |
| CH | Ch- | | Ch - |
| MTS | MTS | SC NA | Medi a |
| C.C | C. C | T | Text |
| DISPLAY | I nf o/ Di spl ay | | I nf o |
| MENU | Menu | P | Menu |
| RETURN | Ret ur n | | Back |
| CH.LIST | Ch. Li st | | Li st |
| EXIT | Exi t | | Exi t |
| | Up | AY MOD | Up |
| | Down | | Down |
| | Ri ght | | Ri ght |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| Left | Left | | |
| Enter | Ok | | |
| Red | Red | | |
| Green | Green | | |
| Yellow | Yellow | | |
| Blue | Blue | | |
| V-Chip | Options | | |
| Fav. Ch | + Shift + Pre Ch | | |
| Fav. + | >> | | |
| Fav- | << | | |
| Add/Erase | + Shift + Exit | | |
| Auto | D. Menu | | |
| HDMI | Smart | | |
| VGA | Subt | | |
| COMP | Eject | | |
| | | | |
| | | | |