Original		Sustituto	
TAPE/OFF	Tape/Off		Power
PLAY	Timer/play	PICTURE FORMAT	Format
CLOCK/TIMER	Clock/Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
AUTO OFF	Auto Off	HOME SMART	Smart
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
≥10	>10	-/-- GUIDE	Guide

Original		Sustituto	
DEL	Del	FAV PRE-CH	Pre Ch
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
PROGRAM	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
FM/AM	FM/AM	SEARCH TV/R	TV/R
CD ▶/II	Play CD	PLAY MODE ▶	Play
CD ▶/II	Pause CD	II	Pause
■	Stop	■	Stop
⏮/◀◀	<<	≪	<<
⏮/◀◀	I <<	⏮	I <<
▶▶/▶▶I	>>I	⏭	>>I
▶▶/▶▶I	>>	≫	>>
MUSIC PORT	Music Port	APP MEDIA	Media
RE-MASTER	Re-Master	SETTINGS OPT	Options

Original		Sustituto		Original	Sustituto
	EQ Of f		Back		
	Sound Vi rtual i ze		Dual		
	Bass		Gr een		
	Pr eset EQ		Red		
	Trebl e		Yel l ow		
	Di spl ay		I nf o		
	I nput Level		AV		
	Up		Up		
	Down		Down		
	Ri ght		Ri ght		
	Lef t		Lef t		
	OK		Ok		
	Tuner Mode		Subt		
	FM Mode		Menu		
	Aut o Pr eset		D. Menu		
	Manual Pr eset		Bl ue		