Original		Sustituto	
STOP	Stop	■	Stop
OSD	OSD	HOME SMART	Smart
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
⏏	Open / Close	ZOOM ⏏	Eject
GOTO	GOTO	A	Red
STEP	Step	SHIFT + ⏸	Shift + Pause
MUTE	Mute	MUTE	Mute
LANGUAGE	Language	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏	Shift + Eject
A-B	A-B	B	Green
TITLE	Title	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Original		Sustituto	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
10+	10+	-/-- GUIDE	Guide
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
ANGLE	Angle	C	Yellow
USB	USB	APP MEDIA	Media
SLOW	Slow	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
L/R	L/R	SEARCH TV/R	TV/R

Original		Sustituto		Original	Sustituto
	Up		Up		
	Left		Left		
ENTER	Enter	OK	Ok		
	Right		Right		
	Down		Down		
MIC	MIC	PICTURE FORMAT	Format		
RESET	Reset	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit		
N/P	N/P	+ CH	Ch +		
PBC	PBC	CH −	Ch -		
PLAY	Play	PLAY MODE	Play		
PAUSE	Pause		Pause		
	I<<		I<<		
	>>I		>>I		
	<<		<<		
	>>		>>		