| Original | Sustituto | | Original | Sustituto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Power | Power | | Source | AV / Input / RDS | |
| 1 | 1 | | P+ | CH+ / Page+ | |
| 2 | 2 | | Home | Menu / Home | |
| 3 | 3 | | G | Guide / EPG / -/-- | |
| 4 | 4 | | i | Info / Angle | |
| 5 | 5 | | Up | Up | |
| 6 | 6 | | Left | Left | |
| 7 | 7 | | OK | OK | |
| 8 | 8 | | Right | Right | |
| 9 | 9 | | Down | Down | |
| Lang | Audio / Lang I/II | | Back | Back / Return | |
| 0 | 0 | | Exit | Exit / Cancel / Clear | |
| TXT | Text / Goto | | Netflix | Shift + Red / Netflix / Search | |
| Vol + | Vol + | | YouTube | Shift + Yellow / YouTube / Repeat A-B | |
| Mute | Mute / Dimmer | | ☼1 | Picture / Format | |
| P- | CH- / Page- | | Prime Video | Shift + Blue / Prime Video / Random | |
| Vol - | Vol - | | Red | Red / Netflix / Search | |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| << | << / Tune- | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| Rec | Rec / Rec Mode | | |
| Play | Play / Slow | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |