Original	Sustituto		Original	Sustituto	
On/Off		Power	Menu Down		Down
Mute	MUTE	Mute	Volume+	+ VOL	Vol +
Update	APP MEDIA	Media	Chan. Up	+ CH	Ch +
Sleep Timer	PROG SLEEP	Sleep	Volume-	VOL –	Vol -
Reveal	HOME SMART	Smart	Menu audio	SOUND DUAL	Dual
Return TV	SEARCH TV/R	TV/R	Chan. Down	CH –	Ch -
Txt Stop		Stop	1	1	1
Menu video	E-MANUAL D.MENU	D. Menu	2	2	2
Info	DISPLAY INFO	Info	3	3	3
Text	REPEAT TEXT	Text	4	4	4
Txt Expand	ZOOM	Eject	5	5	5
TV/AV	TIMER AV	AV	6	6	6
Menu	TOP MENU MENU	Menu	7	7	7
Menu Up		Up	8	8	8
Menu Left		Left	9	9	9
OK Enter	OK	Ok	Guide -/-- 1.	-/-- GUIDE	Guide
Menu Right		Right	0/10	0	0

Original	Sustituto		Original	Sustituto
2. Fav P/C 2.	FAV PRE-CH	Pre Ch		
Red	A	Red		
Green	B	Green		
Yellow	C	Yellow		
Blue	D	Blue		