# Mandis shop

Epson 1491605

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Right | Right |
| Source Search | Source | Volume | Mode |
| Help | Shift + Info Help Shift + Help / | Left | Left |
| 1 | Page Vol Vol + / Page + | Enter | Enter |
| 3 | Focus Volt Volt / Focus | Auto | Auto |
| 2 | Play + + / Play | Freeze | Timer Freeze Freeze / Timer |
| 4 | Page Vol Vol - / Page - | E-Zoom+ | Shift + Shift + Up |
| 5 | Stop - / Stop | E-Zoom- | Shift + Shift + Down |
| 6 | Info Help Help / Info | AV Mute | Shift + Mute Blank Shift + Blank / Mute |
| 7 | Aspect Eco Eco / Aspect | Page+ | Shift + Page Vol Shift + Vol + / Page + |
| 8 | Invert 3D 3D / Invert | Page- | Shift + Page Vol Shift + Vol - / Page - |
| 9 | Mute Blank Blank / Mute | | |
| 0 | Video Comp Comp / Video | | |
| Menu | Menu | | |
| ESC | Shift + Shift + Power | | |
| Up | Up | | |
| Down | Down | | |

https://mandis.ai/es/epson/1605-655-mando-sustituto-para-epson-1491605.htm