Original		Sustituto	
	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
STATUS	Status	TIMER AV	AV
PIP	PIP	ECO 3D	3D
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
MIRACAST	Miracast	SEARCH TV/R	TV/R
INTERNET	Internet	SHIFT +	APP MEDIA Shift + Media
1 @·	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0 -,	0	0	0

Original		Sustituto	
#	#	- / -- GUIDE	Guide
CANCEL *	*/Cancel	PICTURE FORMAT	Format
SEARCH	<<	<<	<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
SEARCH	>>	>>	>>
SKIP	I<<	I<<	I<<
SLOW PAUSE	Pause	Pause	Pause
SKIP	>>I	>>I	>>I
STOP	Stop	Stop	Stop
CC	[...]/CC	AD SUBT	Subt
EXIT	X/Exit	CLEAR EXIT	Exit
TOP MENU POP-UP MENU	Pop-Up Menu/Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
HOME	Home	HOME SMART	Smart
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up

Original	Sustituto
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Power Tv	SHIFT + Power: Shift + Power
AV Input Tv	SHIFT + TIMER AV: Shift + AV
Tv Vol+	Vol +
Tv Vol-	Vol -

Original	Sustituto