Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	S-Mode	Sound / Title
Source	AV / Input / RDS	Nicam / Audio	Audio / Lang I/II
Sleep	Sleep / Timer	Up	Up
Mute	Mute / Dimmer	Left	Left
1	1	Enter	OK
2	2	Right	Right
3	3	Down	Down
4	4	Red / Program	Red / Netflix / Search
5	5	Red / Program	TV/Radio /
6	6	Green / Goto	Green / APP / Repeat
7	7	Yellow / Angle	Yellow / YouTube / Repeat
8	8	Blue / USB/Card	Blue / Prime Video / Random
9	9	Subtitle	Subtitle / EQ
0	0	Info	Info / Angle
-/-- / +10	Guide / EPG / -/--	Menu / Exit	Menu / Home
Recall	Back / Return	Menu / Exit	Exit / Cancel / Clear
P-Mode	Picture / Format	+ / FAV+	Vol+

Original	Sustituto
CANALES REPEAT — Canales / Repeat	MEDIA DISPLAY — Display / Media
EPG DVD-MENU — EPG /	SHIFT + GUIDE EPG — Shift + Guide / EPG / -/--
EPG DVD-MENU — EPG /	TOP MENU D.MENU — D.Menu / Top
- FAV- — - / FAV-	VOL — Vol-
FAV AB — FAV / AB	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC
TELTEXT EJECT — Teletext / Eject	SURROUND — Eject / Surround
TELTEXT EJECT — Teletext / Eject	GOTO TEXT — Text / Goto
MIX — Play/Pause / Mix	SLOW — Play / Slow
MIX — Play/Pause / Mix	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze
HOLD — Stop / Hold	HOLD — Stop / Hold
DVD-SETUP — DVD-Setup	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /
INDEX — << / Index	TUNE- — << / Tune-
P.UP — Up / P.Up	SHIFT + ▲ — Shift + Up
SIZE — >> / Size	TUNE+ — >> / Tune+
CANCEL — Left / Cancel	SHIFT + ◀ — Shift + Left
REVEAL OK — OK / Reveal	SHIFT + OK — Shift + OK
CLOCK — Right / Clock	SHIFT + ▶ — Shift + Right

Original	Sustituto
TV/RADIO — I<< / TV/Radio	PRESET- — I<< / Preset-
P.DOWN — Down / P.Down	SHIFT + ▼ — Shift + Down
SUBPAGE — >>I / Subpage	PRESET+ — >>I / Preset+