Original	Sustituto	Original	Sustituto
Open / Close	Eject / Surround	Menu	Menu / Home
Power	Power	Up / PR+	CH+ / Page+
VCR	SHIFT + 4 (Shift + 4)	Up / PR+	Up
DVD	SHIFT + 2 (Shift + 2)	Setup	Setup / OPT /
Input	AV / Input / RDS	Left	Left
1 / Tracking	1	Enter	OK
2	2	Right	Right
3 / Tracking -	3	Skip	Smart / List
4	4	Down / PR-	Down
5	5	Down / PR-	CH- / Page-
6	6	Display	Display / Media
7	7	Subtitle	Subtitle / EQ
8	8	Audio	Audio / Lang I/II
9	9	Edit	Back / Return
P.Scan	Fav / Marker / PC	Zoom	Zoom / Size
0	0	<< REW	<< / Tune-
Clear	Exit / Cancel / Clear	Play/Pause	Play / Slow

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Play/Pause	Pause / Step / Freeze		
FF >>	>> / Tune+		
I<< Prev	I<< / Preset-		
Stop	Stop / Hold		
Next >>I	>>I / Preset+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode		
Slow -	Shift + CH- /		
Slow +	Shift + CH+ /		
Title	Sound / Title		
Angle	Info / Angle		
TV / VCR	TV/Radio /		
Repeat	Green / APP / Repeat		
A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Timer	Sleep / Timer		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Open / Close	Eject / Surround	Menu	Menu / Home
Power	Power	Up / PR+	Up
VCR	SHIFT + 4 (Shift + 4)	Up / PR+	CH+ / Page+
DVD	SHIFT + 2 (Shift + 2)	Setup	Setup / OPT /
Input	AV / Input / RDS	Left	Left
1 / Tracking	1	Enter	OK
2	2	Right	Right
3 / Tracking -	3	Skip	Smart / List
4	4	Down / PR-	CH- / Page-
5	5	Down / PR-	Down
6	6	Display	Display / Media
7	7	Subtitle	Subtitle / EQ
8	8	Audio	Audio / Lang I/II
9	9	Edit	Back / Return
P.Scan	Fav / Marker / PC	Zoom	Zoom / Size
0	0	<< REW	<< / Tune-
Clear	Exit / Cancel / Clear	Play/Pause	Play / Slow

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Play/Pause	Pause / Step / Freeze		
FF >>	>> / Tune+		
I<< Prev	I<< / Preset-		
Stop	Stop / Hold		
Next >>I	>>I / Preset+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode		
Slow -	Shift + CH- /		
Slow +	Shift + CH+ /		
Title	Sound / Title		
Angle	Info / Angle		
TV / VCR	TV/Radio /		
Repeat	Green / APP / Repeat		
A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Timer	Sleep / Timer		