Original		Sustituto	
POWER	Power	POWER	Power
AUTO	Auto	LIST SMART	Smart / List
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format

Original		Sustituto	
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
CH +	CH+	CH + PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▼	Down	▼	Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P-MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S-MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
FAV-	FAV-	SHIFT +	Shift + Down		Stop	HOLD	Stop / Hold
FAV+	FAV+	SHIFT +	Shift + Up		I<<	PRESET-	I<< / Preset-
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		>>I	PRESET+	>>I / Preset+
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
HOLD	Hold	SHIFT +	HOLD Shift + Stop /		Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
INDEX	Index	ANGLE INFO	Info / Angle				
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
REVEAL	Reveal	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top				
SUBPAGE	Subpage	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
MEDIA	Media	SHIFT +	MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				